

Unsere Profi-Tipps für andauernde Freude an Ihren Farben:

Entfernen Sie vor dem Bemalen Beschichtungen auf Porzellan oder Keramik!

Ähnlich wie bei Textilien wird auch auf Porzellan und Keramik verstärkt mit Beschichtungen (z.B. Easy Clean*) gearbeitet. Diese Beschichtungen oder Appreturen müssen vor der Bemalung sehr gründlich entfernt werden. Ein Spülmaschinenengang reicht dabei nicht.

Bitte beachten Sie folgende Anleitung, um eine spülmaschinenfeste Haftung unserer neuen, fixierlosen Porcelain Painter zu erhalten:



Reinigungsanleitung:



1) Neues Geschirr:
wir empfehlen die Reinigung mit Scheuermilch und Schwämmchen und anschließend noch 2-3 Gänge in der Spülmaschine (oder gründlich von Hand mit Scheuermilch).



3) Direkt vor dem Malen:
die zu bemalende Flächen immer mit Reiniger & Verdüner oder Spiritus abreiben, so dass sie staub- und fettfrei wird.



2) Tipp:
nehmen Sie neues Geschirr einige Zeit in Gebrauch, bevor es bemalt wird. So lösen sich die Schutzbeschichtungen (Appreturen) am leichtesten vom Porzellan.



4) Pflege Ihres bemalten Geschirrs:
Spülen Sie Ihr bemaltes Geschirr immer im Schongang/Gläser- und Tassenprogramm (ca. 40°C)

**Easy Clean Beschichtung:* Porzellan- und auch Keramikgeschirr wird häufig vom Hersteller mit einer speziellen Beschichtung versehen, damit beim Händler Fingerabdrücke nicht haften bleiben und das Geschirr leicht gereinigt werden kann.

Achtung bei billiger Ware:

- **Billiges Keramik/Porzellan-Geschirr:** bei der Herstellung wird häufig keine echte Glasur verwendet, sondern aus Kosten - und Aufwandsgründen eine Art *Kunststofflack*, der die Glasuren ersetzt und nicht eingebrannt wird. Leider beinhaltet er Stoffe, welche die Haftung von Farben herabsetzt oder gar ganz verhindert.
- **Abhilfe:** Durch die hochwertige Qualität unserer neuen *Porcelain Painter ohne Einbrennen* können diese im Bedarfsfall auch eingebrannt werden. Dabei verbindet sich der Farbauftrag mit dem Untergrund und Sie erhalten auch hier einen spülmaschinenfesten Farbauftrag.